



ERA INTI-BR

Manual de instruções
Manual de instrucciones

CÓD. 30003273



Rua Manoel Monteiro de Moraes,
1424, CEP 13487-160, Limeira-SP



POLARIDADE
CORRETA

Após o uso, as baterias devem ser
descartadas em local apropriado.

ADVERTÊNCIA

Leia atentamente este guia antes de utilizar o produto! Em caso de dúvidas fale com seu distribuidor.

GUARDE ESTE MANUAL EM LOCAL SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS!

ESPECIFICAÇÕES

Frequência de recepção: 433,92 MHz
Números de canais: 2 canais
Modulação: OOK
Alimentação: Bateria 3V (CR 2032)

TROCA DE BATERIA

- 1- Com um objeto pontiagudo, pressione o botão de abrir localizado atrás do tx.
- 2- Abra desencaixando com cuidado as tampas.

OBS.: Verifique a polaridade correta da bateria. (o símbolo "+" deve estar oposto à placa)

GRAVANDO CONTROLES NAS CENTRAIS

- 1º - Em uma central Peccinin pressione o botão LEARN.
- 2º - Pressione um dos botões do controle.
- 3º - O LED da placa irá piscar! Pressione o mesmo botão do controle ou outro (para ativar a mesma função em dois botões)



ANATEL 0227-14-4000

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO, E NÃO PODÊ CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO.

ADVERTENCIA

Lea atentamente esta guía antes de utilizar el producto! En caso de dudas hable con su distribuidor.

GUARDE ESTE MANUAL EN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS!

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de recepción: 433,92 MHz
 Número de canales: 2 canales
 Modulación: OOK
 Alimentación: Batería 3V (CR 2032)

CAMBIO DE BATERÍA

1- Con un objeto puntiagudo, pulse el botón para abrir localizado atrás del tx.
 2- Abra desenchajando con cuidado las tapas.

OBS.: Compruebe la polaridad correcta de la batería. (el símbolo "+" debe estar opuesto a la placa)



POLARIDAD
CORRECTA

Tras el uso, las baterías deben ser descartadas en lugar apropiado.

GRABANDO CONTROLES EN LAS CENTRALES

- 1º - En una central Peccinin pulse el botón LEARN.
- 2º - Pulse uno de los botones del control.
- 3º - El LED de la placa parpadeará! Pulse el mismo botón del control u otro (para activar la misma función en dos botones)



ANATEL 0227-14-4000

ESTE EQUIPO OPERA EN CARÁCTER SECUNDARIO, O SEA, NO TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIA PERJUDICIAL, AÚN DE ESTACIONES DEL MISMO TIPO, Y NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA A SISTEMAS QUE OPERAN EMN CARÁCTER PRIMARIO.