

Este é um informativo técnico sobre as atualizações desta versão de produto adquirido, é obrigatório a leitura completa das informações contidas aqui antes de instalar e/ou operar o produto. Em caso de dúvidas entre em contato com seu distribuidor.

FUNÇÃO BRAVO

Esse modo foi desenvolvido exclusivamente para funcionar com as máquinas modelo Bravo.

Nesse modo a função I-Track funciona normalmente, porém a desaceleração é exclusiva da máquina e não pode ser alterada, ou seja, se a função Bravo estiver habilitada, as configurações de 1/2 ou 1/3 da velocidade e níveis de freio (fraco, médio e forte) ficam desativadas até que a função Bravo seja desativada. As demais funções continuam funcionando normalmente.

Usando o Trimpot de Desacel é possível ajustar a transição entre velocidade alta e velocidade baixa assim como nos demais modos de operação.

Para ativar a função Bravo, basta colocar e manter o jumper na posição FCF2 fechado, caso queira desativar a função Bravo, basta retirar o jumper da posição FCF2.