SPMC-SPTB

SPMCU1 SPMCU2 SPTB710C SPTB709C SPTB740B1B

Procedura attivazione ricambio scheda logica/motore

IT - Istruzioni installazione ricambio

ITALIANO

Istruzioni originali e complete

SOMMARIO

1	REQUISITI NECESSARI
2	PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
	2.1 Configurazione interfaccia WiFi integrata nella centrale

REQUISITI NECESSARI

Una volta sostituita la scheda logica/motore guasta, sarà necessario eseguire una procedura di attivazione, collegandosi all'applicazione **MyNice Pro** con un utente azienda già registrato.

Requisiti necessari:

- Smartphone con Android 10 o superiore.
- iPhone con iOS 15 o superiore.
- App MyNice Pro:
 - versione Android 2.8 r169 o superiore;
 - versione iOS 1.5.1 o superiore.
- Connessione stabile alla rete dati per accedere a Internet.
- Per interfacciarsi con l'impianto è possibile:
 - utilizzare un BiDi-WiFi già configurato (firmware 2.5.23 o superiore);
 - utilizzare il WiFi incorporato nella scheda logica (non presente su MCU1/SPMCU1).

A seconda che si sostituisca una sola scheda (logica o motore) oppure entrambe le schede (logica+motore) con dei ricambi, si dovrà seguire una delle seguenti procedure di inizializzazione:

- CASO1: Sostituzione di sola scheda (logica o motore) con ricambio.
- CASO2: Sostituzione di entrambe le schede (logica e motore) con ricambi.

Se si utilizza il WiFi integrato nella scheda logica (non presente su MCU1/ SPMCU1), eseguire la procedura di configurazione **"2.1 Configurazione** *interfaccia WiFi integrata nella centrale" a pagina 3* prima di eseguire la procedura dedicata alla sostituzione scheda.

Se si utilizza un BiDi-WiFi già configurato, saltare direttamente alla procedura di sostituzione schede:

- in caso di sostituzione di una sola scheda, eseguire la procedura di configurazione "2.2 Sostituzione di una sola scheda, logica o motore" a pagina 6;
- in caso di sostituzione di entrambe le schede, eseguire la procedura di configurazione "2.3 Sostituzione di entrambe le schede, logica e motore" a pagina 8.

2.1 CONFIGURAZIONE INTERFACCIA WIFI INTEGRATA NELLA CENTRALE

Interfaccia WiFi integrata nella centrale non disponibile per MCU1/SPMCU1.

Se si utilizza il WiFi integrato nella centrale logica (MCU2/MCU4) per connettersi con l'impianto, al primo accesso è necessario configurare l'interfaccia WiFi, in modo da utilizzare l'applicazione **MyNice Pro** per la corretta installazione delle centrali di ricambio.

MyNice Pro, ti guiderà nella configurazione dell'interfaccia di programmazione.

Procedere nel seguente modo:

- Alimentare la centrale.

- Verificare che la rete WiFi sul dispositivo mobile sia abilitata (la rete WiFi del telefono deve essere sempre abilitata quando si usa MyNice Pro).
- Avviare l'applicazione MyNice Pro e selezionare il simbolo (A) del menu principale posizionato in alto a sinistra.
- Selezionare "interfaccia WiFi" (B) dal menu e cliccare su "configura interfaccia WiFi" (C).

Devices				≡ WiFi interface
ontrol units/Motors vings, sliding, sectional,			~	
ansmitters ansmitter, tag, card, Krono		Name Surname n.surname@mail.com		Wait
ternal radio receivers, Plug-in radio receivers, KI, memory	Ö	Devices	lf pl - ar	you don't find the interface you want to use, lease check the following, then run the scan again the configuration interface is correctly powered d turned on (check the status of the LEDs);
	ß	NFC	SI	 the phone's WiFi network is enabled, with no mart options. the geolocation of the phone is active.
	(;	WiFi interface	Fe al	or the app to function properly, the following are lso required: · have a sim with mobile data installed; · have mobile data traffic active.
	E	Manuals and firmware		
				TROUBLESHOOTING
		в	W	/ould you like to setup a new wifi interface?
		C		WIFI INTERFACE CONFIGURATION

- Nell'app selezionare l'interfaccia WiFi integrato (D) tra le opzioni presentate e premere "CONTINUA".

2	× Wifi interface configuration
	Select the wifi interface Select the wifi interface to setup
	O Pro-View
	O BiDi-WiFi
D	Control Unit with integrated wifi module (CU WiFi)

- Inquadrare il QR code (E) presente sull'etichetta della scheda logica (F) per importare i dati dell'interfaccia WiFi.



Nel caso non sia possibile eseguire la scansione del QR code è possibile immettere i codici manualmente.

- Il setup code (G) e il MAC address (H) dell'interfaccia sono presenti sull'etichetta della scheda logica.

4		× Wifi interface configuration	
G—	345-21-281	Insert codes	
	MODEL: MCU2 TYPE: SPMCU2	MAC address (last 6 digits)	H
H	S/N: 0G01232830194497F MAC: 78:E3:60, CB:9C:E0 Contains IC: 21098 - ESPWR00M32E	Setup-Code	G

- Al riconoscimento dell'interfaccia WiFi viene visualizzato il nome della rete (I). Premere "CONTINUA" per avviare la procedura di configurazione.

× Wifi interface configuration	
Network name (SSID) NiceCU_WIFI8C7114_AP	·1
Network authentication Open	

4 - ITALIANO

- Nel caso venga richiesto, dare il consenso all'applicazione MyNice Pro di usare la connessione WiFi del dispositivo fino al termine della procedura guidata.
- Terminata la procedura premere "FINE" (J).

ntrol Unit with integrated wifi module I WiFi) ready device has been configured on the wifi network
device has been configured on the wifi network

- A questo punto è possibile collegarsi al modulo WiFi integrato ed installare eventuali aggiornamenti firmware.
- Selezionare il modulo WiFi integrato dall'elenco (L)
- Selezionare "SI" nel caso venga richiesto di procedere con l'aggiornamento del firmware (M)
- Premere "CONTROLLA AGGIORNAMENTI" per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti firmware online (N). Comparirà una nuova sezione chiamata Firmware Online. Tutti i FW compatibili verranno elencati. Effettuare il download dell'ultima versione disponibile (versione minima 2.5.23).
- Proseguire premendo "INSTALLA" in corrispondenza della riga firmware nella sezione "LOCAL FIRMWARE" (O).

≡ WiFi interface		← NiceCU_WIFI8C7114	÷ Firmware update	
DIDI SARA NiceBIDIWIFI Configured interface - Authorized Not connected	BIDEWIFT	Rename wifi interface	Installed Firmware	
BIDI MARCO NiceBIDIWIFI Configured interface - Authorized Not connected	BIDI-WIFI	Configure devices Events log	Local Firmware 2.5.23	
NiceCU_WIFI489E8C NiceCU_WIFI489E8C_AP Configured interface - Authorized Not connected	CU WIFI	User A Update available	Online Firmware Check files available in the cloud or upload	INSTALL
NiceCU_WIFI8C7114 NiceCU_WIFI8C7114_AP Configured interface - Authorized Connected - Update available	CU WIFI	Proceed with the update	CHECK FOR UPDATES	
PROVIEW NiceProView49C Configured interface - Authorized	Pro-View			

2.2 SOSTITUZIONE DI UNA SOLA SCHEDA, LOGICA O MOTORE

Dopo la corretta installazione della scheda di ricambio (logica o motore), seguire i seguenti passi per concludere la procedura di attivazione.

- Avviare l'applicazione MyNice Pro ed entrare nel menu "DISPOSITIVI".
- Selezionare la voce "UNITÀ DI CONTROLLO/MOTORI" (A).
- Attendere il completamento della ricerca e selezionare la centrale trovata (B).
- Arrivati sul cruscotto principale della centrale, selezionare l'opzione "INSTALLA" (C).

_	Devices	1	Con	trolunits		/ Install t	be control unit
3	Control units/Motors Swings, sliding, sectional,		IL DEVICES REMO	TE DEVICES I	NSTALLATIONS		
	Padio receivers		RBS600HS NiceBIDIWIFI51	IE40_AP - 000.00	03	Control u	nit RBS600HS
	Internal radio receivers, Plug-in radio receivers, OXI, memory	SE	ARCH AGAIN			RESET	INSTALL
						T4 Addressing	/ 000:00
						Firmware version	RBS600HS-00200200
						Hardware version	RBS600HS_00
						Serial number	000000
						Instruction mar RBS600HS	nuals
						Firmware upgra RBS600HS-0020	ade 00200a

Apparirà una finestra che avverte che un modulo è stato sostituito e il firmware deve essere aggiornato prima di procedere con l'utilizzo.



- Selezionare l'opzione "AGGIORNA L'UNITÀ DI CONTROLLO" (D).
- Una volta sulla schermata di aggiornamento, toccare "CONTROLLA AGGIORNAMENTI" (E) per ottenere un elenco degli ultimi firmware disponibili.

	< Install the control unit		Firmware upgrade
			INSTALLED FIRMWARE
	·		RBS600HS-00200200a
	Control unit RBS600HS		LOCAL FIRMWARE
	RESET INSTALL		Not available
			ONLINE FIRMWARE
	A module has been replaced. You need	00:003	Not available
	Firmwa to update the firmware before proceeding with the installation procedure.	0200a	Check files available in the cloud or upload local updates.
D	Har // // Update the control unit	⁵ _ ² 01 E	CHECK FOR UPDATES
	Seriar Cancel	200001	
	Instruction manuals RBS600HS		
	Firmware upgrade		
	RBS600HS-00200200a		

- Selezionare il firmware desiderato selezionando "DOWNLOAD" (F).
- Dopo che il firmware è stato scaricato localmente con successo, toccare "INSTALLA" (G) per iniziare la procedura di aggiornamento.

K Firmware upgrade	<	Firmware upgrade	
INSTALLED FIRMWARE	INSTA	LLED FIRMWARE	
RBS600HS-00200200a	RBS6	600HS-00200200a	
LOCAL FIRMWARE	LOCAL	. FIRMWARE	
Not available	RBS6	600HS-00200200a	G
ONLINE FIRMWARE		IE EIDMWADE	
RBS600HS-RBS600HS-002002002	WNLOAD F RBS6	300HS-RBS600HS-00200200a	
RBS600HS-RBS600HS-00200200b beta		DOWNLOAD	-
DO	WNLOAD	DOWNLOAD	
Check files available in the cloud or upload local updates.	Chec	k files available in the cloud or upload updates.	
CHECK FOR UPDATES	Сн	ECK FOR UPDATES	

- Attendere la comparsa del pop-up (H) che notifica il completamento della procedura di aggiornamento firmware dell'unità di controllo.

Firmware upgrade	< Firmware upgrade	< Firmware upgrade
NSTALLED FIRMWARE	INSTALLED FIRMWARE	INSTALLED FIRMWARE
RBS600HS-00200200a	RBS600HS-00200200a	RBS600HS-00200200a
LOCAL FIRMWARE	LOCAL FIRMWARE	LOCAL FIRMWARE
RBS600HS-00200200a UPDATE IN PROGRESS	RBS600HS-00200200a UPDATE IN PROGRESS	RBS600HS-00200200a UPDATE IN PROGRESS
Firmware file transfer	Firmware file transfer	Firmware file transfer
Device firmware update This operation may last a few minutes. Do not leave this page and/or lock the screen while waiting for completion. WARNING: Before the device update phase, remove any other connected devices (Control Units, Radio Receivers) not involved in the update process in progress.	Device fi This ope and/or lo Warning! Firmware upgrade started, if you leave this screen you will not be able to follow the upgrade progress Marine B D D D D D D D D D D D D D	Dev firmware update This be Firmware upgrade completed, you will 1 page to we exit to the main screen.
RBS600HS-00200200b beta	RBS600HS-00200200b beta	RBS600HS-00200200b beta
ONLINE FIRMWARE	ONLINE FIRMWARE	ONLINE FIRMWARE
Not available	Not available	Not available

2.3 SOSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE SCHEDE, LOGICA E MOTORE

Dopo la corretta installazione di entrambe le schede di ricambio (logica + motore), seguire i seguenti passi per concludere la procedura di attivazione.

- Avviare l'applicazione MyNice Pro ed entrare nel menu "DISPOSITIVI".
- Selezionare la voce "UNITÀ DI CONTROLLO/MOTORI" (A).
- Attendere il completamento della ricerca e selezionare la centrale trovata (B).

=	Devices		<	Control units		
	Control units/Motors	— A	LOCAL DEVICES	REMOTE DEVICES	INSTALLATIONS	
	Transmitters Transmitter, tag, card, Krono		MCU	IWIFI511E40_AP - 000.	003	В
	Radio receivers nternal radio receivers, Plug-in radio receivers, XVI. memory		SEARCH AGAIN	N		
		-		•		

- Sarà richiesta la scansione del codice QR di programmazione ("PROGRAMMING") (C), che può essere trovato sia sull'etichetta argentata posta sulla parte interna del motore o sull'etichetta della scatola del motore.



- Arrivati sul cruscotto principale della centrale, selezionare l'opzione "INSTALLA" (D).

< Ins	nstall the control unit
	~
Cont	trol unit MCU
R	RESET
T4 Addressing	/ [★] 00
Firmware versior	on MCU0-(
Hardware versio	ion RBS600HS_
Serial number	0000
Instruction	on manuals
RBS600HS	on manuais IS
Firmware	e upgrade

Apparirà una finestra che avverte che un modulo è stato sostituito e il firmware deve essere aggiornato prima di procedere con l'utilizzo.



- Selezionare l'opzione "AGGIORNA L'UNITÀ DI CONTROLLO" (E).
- Una volta sulla schermata di aggiornamento, toccare "CONTROLLA AGGIORNAMENTI" (F) per ottenere un elenco degli ultimi firmware disponibili.

< Install the control unit		K Firmware upgrade
		INSTALLED FIRMWARE
·		MCU0-00000
Control unit MCU		LOCAL FIRMWARE
RESET INSTALL		Not available
		ONLINE FIRMWARE
T4 Adc Warning!)0:003	Not available
Firmwa to update the firmware before proceeding with the installation procedure.	0200a	Check files available in the cloud or upload local updates.
E Har <i>k</i> Update the control unit	3_ DO1 F	CHECK FOR UPDATES
Seriar Cancel	000001	
Instruction manuals RBS600HS		
Firmware upgrade RBS600HS-00200200a		

- Selezionare il firmware desiderato selezionando "DOWNLOAD" (G).
- Dopo che il firmware è stato scaricato localmente con successo, toccare "INSTALLA" (H) per iniziare la procedura di aggiornamento.

< Firmware upgrade	<	Firmware upgrade	
INSTALLED FIRMWARE	INST	ALLED FIRMWARE	
MCU0-00000	MC	U0-00000	
LOCAL FIRMWARE	LOCA	AL FIRMWARE	
Not available	RBS	600HS-00200200a	— H
ONLINE FIRMWARE			
RBS600HS-RBS600HS-002002002	G RBS	600HS-RBS600HS-00200200a	
RBS600HS-RBS600HS-00200200b beta	RBS	600HS-RBS600HS-00200200b beta	
Check files available in the cloud or upload local updates.	Chec local	DOWNLOAD ck files available in the cloud or upload updates.	
CHECK FOR UPDATES	СН	IECK FOR UPDATES	

- Attendere la comparsa del pop-up (I) che notifica il completamento della procedura di aggiornamento firmware dell'unità di controllo.

Firmware upgrade	< Firmware upgrade	< Firmware upgrade
NSTALLED FIRMWARE	INSTALLED FIRMWARE	INSTALLED FIRMWARE
MCU0-00000	MCU0-00000	MCU0-00000
LOCAL FIRMWARE	LOCAL FIRMWARE	LOCAL FIRMWARE
RBS600HS-00200200a UPDATE IN PROGRESS	RBS600HS-00200200a UPDATE IN PROGRESS	RBS600HS-00200200a UPDATE IN PROGRESS
Firmware file transfer	Firmware file transfer	Firmware file transfer
Device firmware update	Device fi Warning!	Dev I firmware update
This operation may last a few minutes. Do not leave this page and/or lock the screen while waiting for completion.	This ope and/or lo follow the upprade started, if you leave this screen you will not be able to follow the upprade progress	This pe Firmware upgrade completed, you will ni page and, lo now exit to the main screen.
WARNING: Before the device update phase, remove any other connected devices (Control Units, Radio Receivers) not involved in the update process in progress.	A at Ok tain Ok	
RBS600HS-00200200b beta	RBS600HS-00200200b	RBS600HS-00200200b Deta
ONLINE FIRMWARE	ONLINE FIRMWARE	ONLINE FIRMWARE
Not available	Not available	Not available



Nice SpA Via Callalta, 1 31046 Oderzo TV Italy info@niceforyou.com

www.niceforyou.com