

MANUAL DO USUÁRIO

GUARDE ESTE MANUAL EM LOCAL
SEGURO PARA FUTURAS COLTAS!

“Produto possui certificação de segurança compulsória conforme portaria Inmetro 371:2009, certificado pela ABNT, organismo acreditado pela CGCRE.”



AVISO: LEIA COM ATENÇÃO TODO ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DA INSTALAÇÃO CORRETAMENTE, POIS PODERÁ LEVAR A FERIMENTOS GRAVES.

ATENÇÃO!

-Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com

falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança!

-Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

-Siga todas as instruções corretamente. A má utilização do aparelho poderá ocasionar ferimentos graves!

-Guarde este manual em local seguro para futuras consultas!

1 CONTROLES REMOTOS PECCININ ORIGINAIS

Os controles remotos são utilizados para comandar abertura ou fechamento do portão. Podem ser gravados até dois botões com as mesmas funções de abrir e fechar o mesmo portão ou outras funções, utilizando os módulos de expansão para abrir ou fechar uma fechadura elétrica, acender e apagar uma luz de garagem ou ligar e desligar seu alarme (verifique as possibilidades conforme o modelo com seu distribuidor).

Nota 1: alguns modelos são vendidos somente separadamente, busque seu distribuidor mais próximo ou através do site e redes sociais.

NOTA 2: O CONTROLE REMOTO UNO POSSUI SISTEMA

DE CRIPTOGRAFIA ABERTA (TIPO HT6P20), FUNCIONA SOMENTE NA CENTRAL CP 1030 DA PECCININ OU CENTRAIS DE COMANDO DE AUTOMATIZADORES OU ALARMES COM CÓDIGO ABERTO. O CONTROLE DUO POSSUI SEU TERCEIRO BOTÃO COM CÓDIGO ABERTO. OS DEMAIS MODELOS UTILIZAM SISTEMA CRIPTOGRAFADO ANTI-CLONAGEM ROLLINGCODE.



PRODUTOS COM CÓDIGO ABERTO PARA QUE VOCÊ POSSA UTILIZAR EM AUTOMATIZADORES, MÓDULOS OU ALARMES QUE TRABALHAM COM CRIPTOGRAFIA ABERTA.



COM A EXCLUSIVA TECNOLOGIA QUE IMPOSSIBILITA A CLONAGEM

PRODUTOS COM DESIGN! MODELO EVO, VENCEDOR DA 7ª EDIÇÃO DO PRÊMIO:



O MELHOR DO DESIGN BRASILEIRO!

Modelos disponíveis:



3C



EVO



INTI



*UNO



DUO



CAR

Troca de bateria: Cada modelo possui sua troca de bateria e o tipo de bateria especificado na embalagem que acompanha o produto.

Nota3: sempre observar a polaridade positivo e negativo conforme instruções cedidas na embalagem. O descarte das baterias deve ser feito em locais de coleta apropriados, procure se informar em sua cidade, vamos juntos colaborar para um planeta mais limpo!

AVISO!


Não permita que crianças brinquem com controles remotos móveis (portáteis). Mantenha o controle remoto longe de crianças.

EVITE ACIDENTES!

-Ao acionar o aparelho por controle remoto móvel

(também conhecido como TX), assegurar que haja visibilidade total do funcionamento. Verificando se pessoas, animais ou objetos estejam distantes da área de atuação.

2 ACIONAMENTO POR BOTOEIRA



EVITE ACIDENTES!

-Ao acionar o aparelho por interruptor fixo (botoeira) assegurar que haja visibilidade total do funcionamento.

-Assegurar que tenha altura mínima de 1,5 metros de altura relativa ao solo.

-Não permita que crianças brinquem com controles fixos.

3 EXAMINE FREQUENTEMENTE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO!

Examine frequentemente a instalação para detectar desequilíbrios e sinais de desgastes ou danos nos cabos, molas e montagem.


-Não use em caso de reparos ou se necessitar de ajustes.

4 CUIDADOS GERAIS

-Não esguichar água ou qualquer outro tipo de líquido com jatos de mangueira e similares no aparelho

-Não utilizar produtos a base de solventes para limpeza.

-Utilizar flanela macia e detergente neutro para limpeza, sempre com a energia desligada.



5 DESTRAVE PARA MODO MANUAL DE ABERTURA

Em caso de falta de energia ou qualquer outro problema que impeça a utilização comum do aparelho, você poderá alternar facilmente o equipamento do modo automático para manual e vice-versa.

Siga as instruções aplicadas no próprio aparelho e/ou descritas no manual de instruções.

Nota: Cada modelo possui um método de destrave manual, em alguns casos semelhantes, porém, sempre siga as orientações conforme o modelo.

6 TIPOS DE DESTRAVES

ATENÇÃO: "Ativação da liberação manual pode causar descontrole movimento da peça acionada devido a falhas mecânicas ou uma condição de desequilíbrio".

DESTRAVE EM MODELOS DE DESLIZANTES COM ALAVANCA

- Coloque a chave no local
- Gire a chave
- Puxe a alavanca até o final.



NOTA: No modelo Gatter sem alavanca para destrave manual deve-se:

- Coloque a chave tipo Yale na fechadura e gire
- Insira a chave sextavada de destrave no orifício e gire até destravar
- Inverter o processo acima para voltar ao modo automático

DESTRAVE EM MODELOS DE DESLIZANTES SEM ALAVANCA

- Retire a tampa de borracha da Carenagem
- Encaixe a chave no local
- Gire a chave no sentido horário até liberar o aparelho para o modo manual, e no sentido anti-horário para voltar ao modo automático.


OBS: Exceto Deslizante Max Power, sendo que, sentido anti-horário para modo manual e horário para modo automático.



ATENÇÃO: Para os modelos de deslizante de corrente utilizar os mesmos métodos de destrave. Ver destrave dos modelos:


- Deslizante super
- Deslizante Max

DESTRAVE EM DESLIZANTES DE FUSO




- 1-Retire o contra pino (cupilha)
- 2-Retire o pino de travamento
- 3- Gire e destrave o conjunto

DESTRAVE EM PIVOTANTE GATTER



- 1 - Remova a cupilha;
- 2 - Remova o pino;
- 3 - Libere o engate;
- 4 - Movimento o portão


DESTRAVE EM MODELOS BASCULANTES




- 1-Retire o contra pino (cupilha)
- 2-Retire o pino de travamento
- 3- Gire e destrave o conjunto

DESTRAVE EM MODELOS PIVOTANTES

- 1-Retire o contra pino (cupilha)
 - 2-Retire o pino (u) de travamento
 - 3- empurre e desencaixe o acionador
- Ver imagem próxima pág.



Para os modelos pivotante social e deslizante social basta desenergizar p/ entrar em modo manual. **Observação: Caso haja instalado no local uma fechadura magnética, consulte o manual do fabricante.**




PIVOTANTE SOCIAL



DESLIZANTE SOCIAL

DESTRAVE PARA PORTAS DE ENROLAR

Modelo R-300: Para este modelo, basta utilizar as correntes, puxando para abrir a porta de enrolar. **Atenção, NÃO realizar este processo com o produto em funcionamento para evitar acidentes ou mal funcionamento.**




Modelo R-600: Para este modelo, basta utilizar as correntes para abrir a porta de enrolar assim como no modelo R-300, porém a alavanca de destrave deve ser acionada. **Atenção, NÃO realizar este processo com o produto em funcionamento para evitar acidentes ou mal funcionamento.**

Alavanca do Destrave (somente p/ R-600):

Em caso de Black-out a Alavanca do Destrave deve ser acionada nas seguintes situações:

- 1º: Alívio de peso durante o acionamento da corrente do manual.
- 2º: "Despencamento" da porta no fechamento acelerando a operação manual.

Localização da Alavanca do Destrave



"Basta puxá-la para acionar o sistema"

ATENÇÃO: Em caso de "Despencamento" o usuário deve acompanhar todo o processo para evitar colisões e mal funcionamento do mesmo.

7 USO DE FOTOCÉLULAS

O QUE SÃO?

Fotocélulas são sensores que ficam instalados próximos ao seu portão que ajudam a evitar acidentes durante o fechamento do mesmo!

Para a segurança do usuário, é obrigatório por lei a instalação do dispositivo de segurança (fotocélula). Este acessório de segurança não acompanha o kit do automatizador, é vendido separadamente.



IMAGEM ILUSTRATIVA DE MODELO VENDIDO SEPARADAMENTE PELA PECCININ. PEÇA AO SEU INSTALADOR OU DISTRIBUIDOR MAIS PRÓXIMO.