

omegasat

ADENDO INFORMATIVO

01 - SOBRE O ADENDO


Esse adendo atende somente ao modelo da central **CT40A** e tem por finalidade expor informações de programação da central que não possuem impressas na revisão atual do manual que acompanha o produto.

02 - TIPO DE FOTOCÉLULA

A fotocélula utilizada na central pode ser com contatos do tipo NA (normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado).

OBS.: Por padrão, a central sai de fábrica configurada para o uso de fotocélula do tipo NA.


Caso necessite configurar, coloque a chave CONFIG na posição conforme indicado na figura abaixo e pressione o botão PROG de acordo com a configuração para a fotocélula utilizada.



LED pisca 1 vez	Fotocélula NA
LED pisca 2 vezes	Fotocélula NF

Após selecionado, retorne a chave CONFIG para a posição OFF (todas para baixo) para que a central salve a configuração.

Segue abaixo o esquema de ligação:



ATENÇÃO: O uso de fotocélula como dispositivo de segurança é obrigatório!